

さいせいき つか デージー再生機の使いかた

- ① 電源^{でんげん}を入れる^い (長^{なが}押し^お)
- ② CD^い を入れる
- ③ タイトル^{せんたく}選択^おボタンを押す
- ④ 2($\wedge$)、4($<$)、6($>$)、8($\vee$)ボタンで^{えら}選ぶ
- ⑤ 再生^{さいせい}する

